Mode d'Emploi Rapide du Vélo à Assistance Electrique

Démarrer le Vélo

1. Retirer l'antivol et le ranger dans son logement le long du tube de selle
2. Fixer les sacoches en positionnant le poussoir vert coté selle et en poussant les sacoches vers l'avant.
3. Insérer la batterie :
   ☞ L'enfoncer coté contact dans la fixation du porte-bagage
4. Mettre en place l'ordinateur de commande
5. Mettre en marche la batterie :
   ☞ Appuyer sur le bouton coté gauche de la batterie sous la sacoche
6. Régler le mode d'assistance ECO, TOUR, SPORT ou SPEED :
   ☞ Appuyer sur la touche « mode » en haut de l'ordinateur de commande
7. Régler le niveau d'intensité de l'assistance 1, 2 ou 3 :
   ☞ Appuyer sur la touche ▼ ou ▲ de l'ordinateur de commande
8. Pédaler pour bénéficier de l'assistance

Allumer l'éclairage

1. L'allumage de l'éclairage est réglé sur le mode automatique : l'éclairage se met en service dès que la luminosité est insuffisante.

Arrêter/Parquer le Vélo

1. Eteindre la batterie
2. Retirer l'ordinateur de commande, le ranger dans les sacoches
3. Retirer la batterie (clé nécessaire)
4. Attacher le vélo à un élément fixe (poteau, barrière, …) grâce à l'antivol
5. Ranger les clés (antivol, batterie, local à vélo) dans les sacoches
6. Retirer les sacoches en levant le poussoir vert et en tirant vers l'arrière

Recharger la Batterie

1. L'état de charge de la batterie est indiqué par 5 LED vertes.
2. **Eteindre** la batterie
3. **Retirer** la batterie du vélo électrique (clé nécessaire)
4. Le chargeur et son câble sont dans les sacoches
5. Raccorder le chargeur au réseau électrique (**230V**): le chargeur de batterie est réglé sur 230V (ne pas y toucher !)
6. **NE PAS UTILISER** le mode FAST de chargement de la batterie, de manière à préserver la durée de vie de la batterie
7. Raccorder la batterie au chargeur de batterie : la charge démarre
8. Lorsque les cinq LED vertes sont allumées, la batterie est complètement chargée. **ATTENDRE** la fin complète de la charge de la batterie avant de passer à l'étape suivante
9. Déconnecter le chargeur du réseau électrique
10. Déconnecter la batterie du chargeur
11. Ranger le chargeur et son câble dans les sacoches